

Guia rápido de instalação e configuração

Antes de começar o tuning

Esse guia rápido tem como objetivo ajudar a fazer o primeiro start-up no motor e por isso mesmo está de certa forma resumindo a configuração apenas aos parâmetros essenciais para que o motor funcione e se mantenha estável. Não estão descritas nesse guia rápido funções extras e calibrações de correções não essenciais ao funcionamento do motor. Essas e outras funções estão descritas em detalhes no manual do usuário da linha MS Racing.

Antes de começar a calibração do motor, é necessário o usuário/calibrador/preparador saber o que o motor necessita em termos de ponto, mistura nas diversas faixas de trabalho, tempo de pulso dos bicos e principalmente o calibrador deve ter um feeling para sentir o que está errado caso o comportamento do motor não seja o esperado em determinada situação. A instalação e calibração de um sistema de injeção eletrônica completo era até pouco tempo atrás um serviço que somente engenheiros de montadoras estavam em condições de fazer. Isso mudou com as ferramentas disponíveis atualmente, como sondas wideband, dataloggers e laptops e dinamômetros, e foi possível trazer para o mundo das oficinas de mecânica e mesmo ao entusiasta DIY a possibilidade de instalação, configuração e acerto de sistemas de injeção com praticamente todas as funções de uma injeção original de fábrica e muitas vezes ainda melhor que a original como nos casos de injeções já obsoletas.

Porém é importante lembrar que a eletrônica disponível atualmente é apenas uma ferramenta entre tantas outras, necessárias para que o conjunto alcance o objetivo final. Quem deve estar no comando é o profissional que deve ter bom-senso e saber o que o motor pede, para que através das ferramentas disponíveis, possa lhe dar o necessário para o correto funcionamento, sem criar condições que coloquem o motor em perigo. Infelizmente, na maioria das vezes esse bom-senso somente vem acompanhado de experiência, nem sempre boas, de quebras anteriores.

Não ignore sintomas estranhos que o motor possa lhe passar durante a fase de calibração, como barulhos estranhos, grilados, temperatura excessiva e etc.

Divida a instalação e acerto em fases e apenas passe para a fase seguinte se a anterior for completada com sucesso e não tenha restado nenhum problema a ser resolvido.

Tenha sempre em mãos um caderno para anotar ítens que serão utilizados durante a fase de calibração. Qualquer coisa que chame a atenção deve ser anotada para futuras consultas, além do básico como vazão dos bicos, valores de TPS e ensaios de sensores de temperatura, valores de sonda e outras coisas. Não confie apenas na memória.

Caso essa seja sua primeira instalação de uma injeção baseada na Megasquirt, tenha em mente que como todo sistema novo, é necessário atenção redobrada para ítens que aparentemente parecem banais, mas tem grande influencia no desempenho final, como ligações elétricas bem feitas, aterramentos feitos corretamente como manda o diagrama e mais importante que tudo, faça tudo isso tendo tempo de sobra. Evite trabalhar à noite com horário contado e sempre tenha à mão um computador com conexão a internet para consultas de última hora. Isso pode lhe poupar horas de espera por alguma informação.

Seguindo essas dicas você terá seu sistema funcionando de forma sólida e em pouco tempo. Não exagere nos limites e lembre-se que a eletrônica faz o que se manda... A mecânica não, ela pode quebrar.

Tenha bom-senso na hora da calibração e terá por muito tempo um motor forte, confiável e eficiente.

Equipe Megasquirtracing

ATENÇÃO: As injeções da linha MS Racing não são projetadas para uso em veículos que rodem sob limites de poluição controlados por lei. Seu uso é destinado a veículos de competição e off-road. Qualquer uso indevido será por conta e risco exclusivo do proprietário. A MS Racing LTDA. não se responsabiliza pelo mau uso o u uso de seus produtos ou uso em discordância da lei vigente.

Metodologia de calibração

Depois que o chicote e os sensores estiverem instalados e com as ligações revisadas, é hora de iniciar a configuração dos parâmetros da injeção, dar a primeira partida e dar início ao tuning dos mapas de combustível e ponto. O objetivo desse guia rápido é orientar os passos a serem seguidos para conseguir fazer o motor dar a primeira partida, estabilizar a marcha lenta e manter o funcionamento estável, ficando pronto para a próxima etapa que é o acerto dos mapas de combustível e ponto nos regimes medianos de uso (cargas leves e regime de cruzeiro em estradas).

A calibração em potência máxima somente deve ser inicializada depois que a região de marcha lenta e regime de cruzeiro estiverem totalmente calibradas e as condições de mistura, ponto de ignição, limite de rotação máxima dependem de cada projeto de motor. O calibrador deve estar ciente dos limites dele.

Abaixo temos listados alguns passos para deixar a sua MS Racing pronta pra uso. É importante seguir essa sequencia na ordem em que ela está descrita, pois isso irá acelerar o processo de configuração e acerto da injeção. Não descuide de nenhum detalhe e não ache que existam passos dispensáveis. Todos eles são importantes e qualquer um que não seja executado corretamente pode influenciar nos demais.

- 1- Instale o programa Megatune no laptop ou computador.
- 2- Configure os parâmetros dos bicos (vazão, dead time, etc.)
- 3- Configure os sensores de temperatura de ar/água/TPS e verifique seu funcionamento.
- 4- Configure a entrada do sinal de rotação e verifique o seu funcionamento.

5- Configure os parâmetros de ignição (saídas, dwell, etc) e verifique a presença de faísca durante a partida.

- 6- Faça um mapa básico de combustível e ponto de ignição.
- 7- Com as bobinas e bicos ligados, dê partida e estabilize a marcha lenta.
- 8- Inicie o acerto do mapa de combustível e ponto.

Somente faça o primeiro teste de percurso após todos os passos terem sido completados com sucesso. Caso algum ítem cause dúvida ou incerteza, não siga em frente até ele ter sido sanado por completo.

NUNCA FAÇA UPGRADES DE FIRMWARE COM AS BOBINAS, BICOS E SOLENÓIDES CONECTADOS, NEM CARREGUE ARQUIVOS DE CONFIGURAÇÃO COMPLETOS, PRINCIPALMENTE VINDOS DE OUTRAS INSTALAÇÕES.

Isso se deve ao fato das saídas de ignição, bicos e saídas programaveis serem acionadas durante a gravação do firmware por alguns segundos, o que pode acarretar queima de bobinas e drivers caso estejam conectados e alimentados.

Normalmente, a retirada dos fusíveis de alimentação das bobinas/bicos já é suficiente para evitar qualquer avaria, mas tenha em mente que é necessário verificar isso quando fizer upgrades de software ou mesmo carregamento de configurações completas.

Desconecte os bicos, bobinas e solenóides antes de começar a instalação do software. Mantenha apenas os sensores conectados.

Após esses ítens terem sido inspecionados, é hora de começar a configuração.

1-) Instalando o Megatune em seu computador

O primeiro passo para a configuração da sua MS1 Racing é instalar o programa Megatune no seu laptop ou computador de mesa, que será comunicar com a injeção. O Windows atribui um endereço qualquer a essa conectado à iniecão.

www.megasquirtracing.com.br. Sempre verifique se há atualizações para o COM-1 ou até no máximo COM-9. Para isso, siga os passos abaixo: programa.

Para instalar o programa, acesse o site MS Racing e vá até a área de downloads, baixando o instalador do Megatune em sua área de trabalho do positivo. O cooler irá começar a funcionar. Windows.

Execute o programa instalador, com um duplo clique.



Assim que inicializar o programa de instalação, escolha o modelo de injeção que o programa irá trabalhar.



Escolha a opção MS1 Racing e clique em Avançar.

O próximo passo é escolher onde será instalado o programa. A pasta padrão é C:\Arquivos de programas\Megatune MS1 Racing. Caso deseje outra pasta, basta digitar a nova localização.



O driver USB criará uma porta COM virtual que será utilizada para porta que pode ser de COM-1 até COM-20. Porém por questões de Esse programa está disponível para download no site cmopatibilidade, essa COM deverá ser configurada manualmente para

1- Alimente a injeção com 12V. Fio preto no negativo e vermelho no

2- Conecte o computador à injeção através do cabo USB. O Windows irá reconhecer a injeção como novo dispositivo USB e criará a porta serial virtual.

3- Clique com o botão direito no ícone Meu Computador e acesse o menu Propriedades.



Ao abrir a tela de propriedades, acesse a opção Hardware, e em seguida clique no botão Gerenciador de dispositivos.

ncaaac	s do sistema			1
Restaura	ação do sistema	Atualiza	ções Automáticas	Remoto
Geral	Nome do com	nputador	Hardware	Avançado
Gerenci	ador de dispositivos-			
Ż	O Gerenciador de hardware instalado propriedades de qu	dispositivos is no compu Jalquer dispi	lista todos os dispos tador. Use∙o para all ositivo.	itivos de terar as
			<u>G</u> erenciador de d	ispositivos
Drivers				
E/	A assinatura de driv drivers instalados c configurar o modo o Update para obter o	vers permite om o Windo como o Wini drivers.	contirmar a compatit ws. 0 Windows Upo dows se conecta ao	alidade dos date permite Windows
	A <u>s</u> sinatura de	driver	<u>W</u> indows Up	idate
Perfis de	Assinatura de	driver	<u>W</u> indows Up	idate
Perfis de	A <u>s</u> sinatura de e hardware Os Perfis de hardw armazenar diferent	driver	<u>W</u> indows Up m um meio de config ções de hardware.	idate
Perfis de	A <u>s</u> sinatura de e hardware Os Perfis de hardw armazenar diferent	driver	<u>W</u> indows Up m um meio de config ções de hardware. <u>P</u> erfis de hard	idate
Perfis de	Assinatura de e hardware Os Perfis de hardw armazenar diferent	driver are fornecei es configura	<u>W</u> indows Up m um meio de config ções de hardware. <u>P</u> erfis de hard	utate

Em seguida, abra a opção Portas (COM & LPT)>USB Serial Port, com um duplo clique.



1-) Instalando o Megatune em seu computador

Abrindo as propriedades da Porta serial USB, clique no botão Advanced.



No campo **COM Port Number:,** coloque a primeira porta disponível, que normalmente é a COM-1 ou COM-2. Pode-se utilizar até a COM-9. Clique em OK e feche as janelas. Desconecte e conecte novamente o cabo USB para verificar se a mudança fez efeito.



Assim que terminar o procedimento, abra o Megatune e vá até o menu *Comunicação>Configuração.*



Deixe a configuração da porta igual à COM X da serial virtual e a velocidade de comunicação em 9600. Clique em *Testar* para confirmar a comunicação.

Communication Settings	×
Configuração de porta serial	
Porta C	ОМ2 💌
Intervalo de aquisições (ms) 50)
Velocidade 9	600 💌
ALERTAI Deixe a velocidade em 9600 (115200 (MS-II) a não ser qu exatamente o que está faz	(MS-I) ou e saiba tendo!
Verificar comunicação com a cent	tral
Testar Success!	
	<u>F</u> echar

Assim que obter sucesso no teste de comunicação, feche o programa e abra-o novamente. Imediatamente os relógios irão indicar valores aleatórios e o indicador do MAP mostrará o valor da pressão atmosférica, em torno de 85-100Kpa, dependendo da altitude do local.

Uma vez estabelecida a comunicação do laptop com a injeção, a fase de instalação do software estará completa e pronta para a fase seguinte, que é a introdução dos parâmetros do motor na injeção e configuração dos sensores.



2-) Configurando os parâmetros dos bicos

Configurando os parâmetros básicos

A MS1 Racing utiliza a vazão dos bicos como parâmetro para calcular a quantidade de combustível a ser injetada no motor. É necessário ter a vazão real dos bicos nas unidades que ela entenda. Ela entende duas unidades de vazão: libras/hora ou cc/minuto.

libras/hora: É a quantidade de combustível que o bico conseguiria injetar se alimentado pela pressao de trabalho (normalmente 3 bar) e jorrando combustível por uma hora, expressa em libras (1 libra=455 gramas).

cc/minuto: É a quantidade de combustível que o bico consegue injetar, se alimentado pela pressão de trabalho (normalmente 3 bar) e jorrando combustível por 1 minuto, expressa em cc (centímetros cúbicos).

Tenha em mãos a vazão dos seus bicos, seja consultando a tabela do fabricante, ou ensaiando os bicos da forma como foi descrita acima. É essencial que essa vazão esteja correta, ou a tabela de combustível não será adequadamente gerada.

À título de comparação, o bico Bosch 0.280.150.962 possui vazão de 18 lb/h, ou aproximadamente 192 cc/min. Qualquer dessas duas unidades de vazão podem ser utilizadas no Megatune.

Utilizaremos os valores de 2000cc pro motor e 18lb/h pro injetores, rodando na gasolina brasileira (25% de álcool), num motor 4 cilindros como exemplo.

É um parâmetro que a MS Racing utiliza para o cálculo do tempo de p

Ele é definido como o tempo em mS que o bico precisa ficar aberto pa ciclo do cilindro, com mistura estequiométrica e eficiência volumétrica de 100 consegue calcular esse tempo, se entrarmos com a vazão do bico, cilindrada

Na janela de parâmetros dos injetores, ao clicar no botão Calcular req_fu Entre com os valores solicitados e ao dar OK, o programa calculará o

(milissegundos)

combustivel utilizado.

campos necessários.

O que é o Req_Fuel?

- Acesse o menu Configurações básicas>Parâmetros do Motor.

Copie os valores abaixo. Os campos são auto explicativos.
Após copiar, clique no botão Required Fuel. Siga as instruções dadas no box abaixo.

- Clique no botão Gravar, e depois em Fechar. Isso gravará os parâmetros na memória do módulo e estará pronto para o passo 2 da

.0		
te	🔀 Constants - Page 1	×
(/	┌─ Calcular Req_Fuel - Um cilindro (r	(ms) Controle de injeção
le	20.	1.0 Estratégia de controle Speed Dens 💌
е	Bequired Fuel 5.0	0 Pulsos por ciclos
DS	Características dos inietores	
	Tempo de abertura do	Injector Staging Simultâneo 💌
la ⊭	injetor (Dead time)	10 Ciclos Quatro-temp
io	da bateria (ms/V) [^{0.17}	Número de Cilindros 4
io		Posição do injetor
as	corrente (ms)	Número de injetores
ro	Controle do atuador de marcha le	enta
4		Sensor Map 400 kPa
	Correção barométrica De	esligado 🔻 Tipo de motor 🛛 Faísca pare 💌
		Ler da central <u>G</u> ravar <u>F</u> echar
		Required Fuel Calculator
uiso dos inje	stores e ele e dado em mS	Cilindrada do motor 2000 C CID © CC
ra injetar co	mbustível suficiente para 1	Número de cilindros 4
% (pressão a do motor e	atmosterica). O Megatune e razão esteguiométrica do	Vazão do injetor 192 Cilb/br @ cc/min
-1	- involution and a second second	Bazão ar/comb. 13.0
ei, voce vera reg fuel cori	a janeia do calculador. retamente e preencherá os	
		<u> </u>

3-) Configurando os sensores, ar, água, TPS e sonda lambda.

Sonda lambda

Entre no menu *Parâmetros básicos>Controle da sonda lambda.* Para uso de uma sonda comum, de 4 fios narrowband, copie os parâmetros abaixo descritos. Os parâmetros são auto-explicativos e controlam a atuação da correção pela sonda lambda sobre o tempo de pulso dos bicos.

O parâmetro **Autoridade do controlador** influi diretamente em quanto o tempo de pulso é afetado pela correção. Em 0 ele não altera em nada o tempo de pulso. Em 10 ele interfere em até 10% no tempo de pulso e assim por diante. Não é aconselhável deixar esse parâmetro acima de 15%. Somente deixe-o diferente de 0 após o mapa de combustível estar perfeitamente acertado.

🔀 Controle da sonda lambda	>
Tipo de sonda Sonda co	mum 💌
Voltagem de transição rico/pobre (v)	0.450
Eventos de Ignição ou mSeg por passo	16
Tamanho do passo de correção (%)	1
Autoridade do controlador +/- (%)	0
Ativo com temperatura de água acima de (C)	50
Ativo com rotação acima de (RPM)	600
Contador de passos de correção Eventos ig	nição 💌
Ler da central <u>G</u> ravar	<u>F</u> echar

ATENÇÃO: O modo autotune não funciona com a *Autoridade* em 0. Ele deve ficar em 20% para que o autotune funcione a contento. Com o u s o de s o n da Narrowband, o autotune somente serve para a calibração da mistura nas áreas onde ela deve rodar estequiométrica.

Água, Ar e TPS

A Ms1 Racing está originalmente calibrada para utilizar os sensores MTE4053 e MTE5053.

Assim que a MS1 Racing for ligada, ela deve indicar a temperatura de água e ar próximos à temperatura ambiente. Se isso não ocorrer, reveja a ligação desses sensores.

Após confirmar a leitura dos sensres de temperatura, faça a calibração do TPS. Acesse o menu *Ferramentas>Calibrar TPS.*

Com o acelerador em descanso, clique no primeiro botão **Obter** *atual*. A injeção retornará um valor entre 20 e 50.

Faça o mesmo com o acelerador totalmente pressionado e clique no segundo botão **Obter atual.** A injeção deverá retornar um valor entre 180 e 250. Clique em **OK** para salvar essa calibração.

Caso os valores estejam invertidos (TPS fechado maior que o TPS aberto) refaça a ligação do TPS, pois provavelmente está invertida

🔀 Calibrate TPS		×
Valor ADC para acelerador fechado	35	Obter atual
ADC para acelerador aberto	230	Obter atual
	OK	Cancelar

4-) Configurando o sinal de rotação e as saídas de bobina

Sinal de rotação com sensor no distribuidor	Deslique/lique a chave at	nós mudancas	বা
Sinal de rotação com sensor no distribuidor Para utilizar sinal de rotação proveniente de um sensor instalado no distribuidor, siga os passos abaixo: Abra o menu Configurações básicas>Tipo de sinal de rotação. Habilite a opção distribuidor, mantendo todas as outras desligadas. Copie os outros campos conforme o exemplo ao lado e clique no botão Gravar. É necessário desligar a chave e ligar novamente para que as mudanças tenham efeito Utilizando sinal de rotação proveniente de um distribuidor (1 pulso por evento de ignição) não é possível utilizar bobina dupla, ou wasted spark (centelha perdida). Com a bobina e os bicos DESCONECTADOS do chicote, experimente dar a partida. Se a injeção estiver reconhecendo corretamente o sinal de rotação, o indicador de RPM acusará cerca de 200/250 RPM.	Desligue/ligue a chave ap Ecoha operas un intra de rote Distribuidor Sinal Neor/420A Roda fónica (ex. 60-2) EDIS EDIS EDIS EDIS Ignição TFI Módulo HEI Defina os pinos de entrada/saíc Função LED17(D14) Função LED17(D15) Ignição multiplex? Função LED13(D15) Ignição multiplex? Função X2 (J50) Função X2 (J52) Função saída 3/Spark D função join 10 shit/Spark E Entrada detonação/Spark F F1 Ler da central [gi	xós mudanças X spão Desligado Y Desligado	

Sinal de rotação com roda fônica original

🛂 Desligue/ligue a chave após mudanças 🛛 🛛 🕨				
Escolha apenas um sinal de rota	ção			
Distribuidor	Desligado 💌			
Sinal Neon/420A	Desligado 💌			
Roda fônica (ex. 60-2)	Roda fônica 💌			
EDIS	Desligado 💌			
EDIS multifaísca	Desligado 💌			
Ignição TFI	Desligado 💌			
Módulo HEI	Desligado 💌			
Defina os pinos de entrada/saíd	a programáveis			
Função da saída PWM	Atuador lenta PWM 💌			
Função LED17(D14)	Saída faísca A 💌			
Função LED18(D15)	Saída 4 💌			
Função LED19(D16) Saída faísca B				
Ignição multiplex?	Normal			
Função X2 (JS0)	Controle Ventoinha 💌			
Função X4 (JS2)	Saída 1 💌			
Função saída 3/Spark D	Saída 3 💌			
função pino 10 shift/Spark E	Shiftlight 💌			
Entrada detonação/Spark F	Entrada detonação 💌			
F1 Ler da central Gra	war <u>F</u> echar			

AMS1 Racing aceita tanto rodas fônicas com 60-2 dentes (VW, GM, Fiat, mais populares) como 36-1 dentes (Ford).

Abra a janela de configuração das entradas/saídas acessando o menu Configurações básicas> Tipos de sinal de rotação e habilite apenas a opção Roda fônica, deixando todas as outras desligadas.

Se utilizar distribuidor, com 1 bobina de ignição apenas, selecione a Função LED17 como Saida faísca A. Não habilite mais nenhuma saída de faísca.

Se utilizar bobina dupla ou 4 bobinas, selecione a Função LED17(D14) como Saída faísca A e a Função LED19(D16) como Saída faísca B.

Observe as figuras abaixo e use os parâmetros que casam com seu motor. Temos os exemplos para motores mais comuns VW, GM, Fiat e Ford.

Com os bicos e bobinas DESCONECTADOS do chicote, dê partida no motor e verifique se o indicador de RPM no laptop indica cerca de 200-250RPM durante a partida.

A indicação do RPM significa que a injeção está reconhecendo corretamente o sinal da roda fônica.

Caso o indicador não acuse rotação nenhuma, reveja a instalação e os parâmetros inseridos. Experimente também inverter os fios do sensor de rotação.

Após o motor estar funcionando, verifique o ponto de ignição com uma pistola de ponto, e tenha certeza de saber operá-la em caso de usar modo faísca perdida.

Trave o ponto de ignição em 20 graus no menu de parâmetros de ignição da MS1 Racing e modifique o campo ângulo do sensor até que o ponto da pistola acuse 20 graus.

Parâmetros utilizados nas rodas fônicas originais mais populares em motores nacionais

VW 4 cilindros

l	🧾 Des	ligue/li	gue a chav	e após mu	danças
	Nume	ro de de	ntes da roda I	ônica	60

GM/Fiat 4 cilindros

GM 6 cilindros

Ford 4 cilindros

📕 Desligue/ligue a chave após mudanças 🛛 🔀	📓 Desligue/ligue a chave após mudanças 🛛 🔀	📕 Desligue/ligue a chave após mudanças 🛛 💌	📕 Desligue/ligue a chave após mudanças 🛛 🔀
Numero de dentes da roda fônica 60	Numero de dentes da roda fônica 60	Numero de dentes da roda fônica 60	Numero de dentes da roda fônica 36
Dentes ausentes -2	Dentes ausentes -2	Dentes ausentes -2	Dentes ausentes
Habilita sensor do comando 🛛 🗐 🖌 sensor comando 💌	Habilita sensor do comando 🛛 🗾	Habilita sensor do comando 🚽	Habilita sensor do comando 🛛 🗐 🖌 sensor comando 💌
Sinal do comando ativo na 🛛 subida 💌	Sinal do comando ativo na 🛛 🗾	Sinal do comando ativo na 🛛 subida 💌	Sinal do comando ativo na 🛛 subida 🖉
Sensor do comando sem dente ausente 💌	Sensor do comando sem dente ausente 💌	Sensor do comando sem dente ausente 💌	Sensor do comando sem dente ausente 💌
Gatilho faísca A (dentes) 5	Gatilho faísca A (dentes) 10	Gatilho faísca A (dentes) 10	Gatilho faísca A (dentes) 3
Retorno do sinal A (dentes) 14	Retorno do sinal A (dentes) 18	Retorno do sinal A (dentes) 18	Retorno do sinal A (dentes) 8
Gatilho faísca B (dentes) 35	Gatilho faísca B (dentes) 40	Gatilho faísca B (dentes) 30	Gatilho faísca B (dentes) 21
Retorno do sinal B (dentes) 44	Retorno do sinal B (dentes) 48	Retorno do sinal B (dentes) 38	Retorno do sinal B (dentes) 26
Gatilho faísca C (dentes)	Gatilho faísca C (dentes)	Gatilho faísca C (dentes) 50	Gatilho faísca C (dentes)
Retorno do sinal C (dentes)	Retorno do sinal C (dentes) 0	Retorno do sinal C (dentes) 58	Retorno do sinal C (dentes)
Gatilho faísca D (dentes)	Gatilho faísca D (dentes)	Gatilho faísca D (dentes)	Gatilho faísca D (dentes)
Retorno do sinal D (dentes)	Retorno do sinal D (dentes)	Retorno do sinal D (dentes)	Retorno do sinal D (dentes)
Gatilho faísca E (dentes)	Gatilho faísca E (dentes)	Gatilho faísca E (dentes)	Gatilho faísca E (dentes)
Retorno do sinal E (dentes)	Retorno do sinal E (dentes)	Retorno do sinal E (dentes)	Retorno do sinal E (dentes)
Gatilho faísca F (dentes)	Gatilho faísca F (dentes)	Gatilho faísca F (dentes)	Gatilho faísca F (dentes)
Retorno do sinal F (dentes)	Retorno do sinal F (dentes)	Retorno do sinal F (dentes)	Retorno do sinal F (dentes)
Modo duplo distribuidor (veja F1) Normal	Modo duplo distribuidor (veja F1) Normal	Modo duplo distribuidor (veja F1) Normal	Modo duplo distribuidor (veja F1) Normal 💌
Rotina decodificadora da roda 🛛 modo 025 💽	Rotina decodificadora da roda modo 025 💌	Rotina decodificadora da roda 🛛 modo 025 💌	Rotina decodificadora da roda 🛛 modo 025 💽
F1 Ler da central <u>G</u> ravar <u>F</u> echar	F1 Ler da central Gravar Fechar	F1 Ler da central Gravar Fechar	F1 Ler da central Gravar Fechar

Sinal de rotação com roda fônica adaptada

Quando for necessário adaptar uma roda fônica a um motor, sempre escolha por utilizar uma roda fônica original e com o sensor que faz conjunto com a mesma. Evite fabricar rodas-fonicas e não utilize sensores que não sejam utilizados originalmente com as mesmas. Principalmente ao utilizar sensores indutivos, isso é muito importante, pois a qualidade do sinal de rotação gerado pelo sensor só é perfeita quando-se utiliza o conjunto roda/sensor casado. Em último caso, se for necessário fabricar uma roda fônica, utilize as mesmas dimensões e o mesmo material que as montadoras utilizam. Evite fazer dentes muito rasos ou muito profundos e também evite fazer dentes muito finos. Os sensores precisam que os dentes tenham os tamanhos corretos para que funcionem adequadamente. Sempre que fabricar um suporte para o sensor de rotação, utilize alumínio. O alumínio é um material não magnético e não interferirá no funcionamento do sensor.

Se utilizar roda fônica 60-2 dentes, ela deverá ser fixada conforme a figura 1. Se utilizar roda de 36-1, monte-a como ilustrado na figura 2.



5-) Configurando os parâmetros de ignição e Dwell



Após os passos anteriores terem sido completados com sucesso, clique no menu *Ignição>Parâmetros de ignição.*

O campo **Posição do sensor de rotação** refere-se em que posição o virabrequim está quando ele recebe o sinal de gatilho do sensor de rotação, ou em caso de uso de roda fônica, a posição que o virabrequim está quando o dente de **Gatilho da faísca A** passa pelo sensor. Esse valor é dado em graus.

Ao se posicionar o sensor, é necessário colocá-lo sempre a mais de 50 graus em relação ao PMS, pois ele define qual será o máximo valor que o ponto de ignição poderá atingir no mapa.

Por exemplo, se a posição do sensor for a 60 graus APMS, você podera ter seu mapa de avanço de ignição em qualquer valor, até o limite de 60 graus. Porém se durante a instalação, o sensor ficar a somente 20 graus do PMS, você não conseguirá

fazer o avanço de ignição passar desse valor, o que com certeza irá causar problemas durante o funcionamento.

Se um motor VWAP for montado respeitando as marcas de montagem, no bloco, no distribuidor e etc... esse valor ficará entre 60 e 70 graus.

A maioria dos motores originalmente injetados possuem a posição do sensor respeitando essa regra básica. Dependendo do seu motor, será necessário consultar o manual de serviço do respectivo motor para saber a posição correta do sensor.

Caso o seu sensor fique a mais de 90 graus, é necessário utilizar o campo *Adição*. O campo *Adição* soma o valor fixo 22,5° ou 45° de forma que o valor no campo *Posição do sensor* fique sempre abaixo de 90°.

Os próximos campos deverão ser preenchidos com os seguintes valores:

Ponto de ignição durante a partida > Avanço fixo Avanço na partida > 10° Segura a ignição > 0 Saída ignição invertida > SIM OddFire Experimental > NÃO Ponto travado > -10 Angulo de correção > 0

O campo **Ponto travado** serve para travar o avanço em toda a faixa de giro do motor, para fins de calibração e diagnóstico. Ao entrar com um valor qualquer entre 0 e 50 a injeção trava o avanço nesse valor em toda a faixa de rotação. Ao entrar com o valor -10 nesse campo, a injeção assume o mapa de ponto para controlar o avanço de ignição.

🔤 Parametros de Ignição 📃 🔨
Posição do sensor de rotação = ângulo + adições
Ex. 77+45= 122
Posição do sensor de rotação (Graus)
Adição 0 💌
Nota: Se a posição do sensor ficar com mais de 90 graus,
selecione adição=+22,5. Se ficar com mais de 112,5, então
selecione +45
Ponto de ignição durante partida 🛛 Avanço fixo 🔄
Avanço na partida (veja F1) (Graus) 10
Segura a ignição 0
Saída ignição invertida (veja F1) Sim 💌
OddFire EXPERIMENTAL Não
Ponto travado (-10=use mapa1) (Graus) -10
Angulo de correção (Graus) 0
F1 Ler da central Gravar Eechar

Atenção!!!

O campo **Saída ignição invertida** deverá sempre estar em "SIM". A modificação desse campo poderá causar queima do driver de ignição das bobinas, ítem não coberto pela garantia de fábrica da MS Racing.

Parâmetros de Dwell 🗙	
Dwell (carga da bobina) Controlado 💌	Após preencher os parâmetros de ignição, é necessário entrar com os parâmetros de Dwell,
Quando duty-cycle fixo:	O tempo de carga deve ser mantido o mínimo necessário para que o motor funcione sem
Duty-cycle da bobina 75% duty-cycle 💌	apresentar misfires (falhas de ignição) e é um parâmetro crítico, pois se muito alto, ele pode queimar a bobina ou o driver interno, e se muito baixo ele pode gerar faíscas fracas e causar falhas
Quando Dwell controlado	lando.
Dwell na partida (ms)	Utilize os seguintes parâmetros para a primeira partida do motor:
Dwell em funcionamento (ms)	Dwell > Controlado
Máxima duração da faísca (ms) 0.1	Dwel na partida > 5
	Dwell em funcionamento > 2.8
Nota	Máxima duração da faisca > 0.1
Esses tempos são para 12V. Correção por voltagem	Clique em Gravar para salvar os parâmetros na injeção.
da bateria é aplicada. Com voltagens maiores,	Após gravar os parâmetros, conecte a bobina, mas mantenha os bicos desligados do
o tempo de carga é reduzido, e com voltagens	chicote e dê a primeira partida, para se certificar que as bobinas estão gerando as centelhas.
menores, o tempo de carga é aumentado.	Se utilizar distribuidor, monte uma vela com um cabo na saída da bobina e aterre o corpo
Et Les de control Comuna Ecolori	metálico da mesma no cabecote do motor.
	Caso use bobina dupla ou multibobinas, coloque uma vela em cada cabo e aterre os corpos
	metálicos delas para fazer o teste da faísca.

Com o fusivel de 3 amperes na bobina, gire a chave e dê partida no motor. As velas devem faiscar de forma firme e constante.

Não é aconselhável fazer o teste da faísca com os cabos de velas soltos, ou faiscando direto no cabeçote ou no chassis do carro.

6-) Gerando os mapas básicos de combustível e ignição



Gerando tabela de combustível

Após estar familiarizado com cada ítem na janela do mapa de combustível, acesse o gerador de mapas clicando em *Ferramentas>Eficiência volumétrica>Gerar tabela.*

O programa abrirá o gerador de tabelas de combustível, como ilustrado abaixo:

🔀 VE Table Estimator 🛛 🔀					
Pression antes	ie F1 e observe de usar a tabe	e todos os avi ela VE gerada	SOS		
Cilindrada do motor	2000	O CID	@ CC		
	Valor	RPM	MAP (kPa)		
Características da lenta		900	20		
Torque máximo	126.0	3000	100		
Potencia máxima no motor (HP)	116.0	5600	100		
Características de rot	ação máxima	7000	100		
		ОК	<u>C</u> ancelar		

O gerador de tabelas é apenas para criar tabelas básicas de combustível. Para funcionar a contento, é imprescindível que a vazão dos bicos esteja corretamente preenchida no meu de parâmetros básicos anteriormente visto.

Basta entrar com os parâmetros de cilindrada, torque e potência e qual os valores de MAP que são estimados nessas condições, para que o gerador de tabelas calcule com boa precisão a primeira tabela de combustível, que será utilizada na partida inicial do motor, e que servirá de ponto de partida para o acerto do motor quando já estiver em funcionamento.

Apenas é importante lembrar que a unidade de torque que o gerador de tabelas utiliza é o lbf.ft (libras-pé ou foot-pound em inglês). Isso porque nos Estados Unidos, é a unidade de media padrão de torque em motores.

No Brasil usa-se normalmente o Nm (Newton-metro) ou o Kgf.m (Kilograma força-metro).

Para converter Kgf.m para libras-pé basta multiplicar por 7,2 Para converter Nm para libras-pé, basta multiplicar por 0,72

Se o motor for turbo, principalmente com pressão média ou alta, é extremamente aconselhável gerar inicialmente a tabela como se o motor fosse aspirado, para que apenas depois de tê-lo funcionando e com marcha lenta estável, modifique-se o mapa para incluir a área de pressão de sobrealimentação.

Utilizando nosso motor exemplo, um VW 2.0 aspirado com 116HP em 5600RPM e 17,5Kgf.m em 3000RPM (126lbs.ft), entramos com esses valores no gerador de tabelas. Após clicar em OK, será calculada uma tabela como a mostrada abaixo, que poderá ser imediatamente gravada na central, através do comando *Arquivo>Gravar na central*.

Substitua os valores usados no exemplo pelos do seu motor, como cilindrada, torque e potência e proceda da mesma forma.

Quanto mais precisos forem os dados entrados, mais próximo do ideal será a tabela gerada.

101	L I	80	84	86	89	89	89	87	85	82	79	77	74
96	l i	78	82	84	87	87	87	85	83	80	77	75	72
84	l î	75	78	81	83	83	83	81	79	76	74	72	69
80	Ιŕ	73	76	79	81	81	81	79	77	75	72	70	67
70	ΙÍ	69	72	75	77	77	77	76	73	71	69	66	64
65	Γ	67	70	73	75	75	75	74	72	69	67	65	63
60	Γ	66	69	71	73	73	73	72	70	67	65	63	61
50	[62	65	67	69	69	69	68	66	64	62	60	58
46		60	63	65	67	67	67	66	64	62	60	58	56
34		57	59	61	63	63	63	62	60	58	56	54	53
29		55	57	59	61	61	61	60	58	56	54	53	51
20		51	54	55	57	57	57	56	54	53	51	49	48

Tabela de exemplo gerada p/ motor VW 2.0 aspirado original

Gerando a tabela de ponto de ignição

A tabela de ponto de ignição não pode ser gerada automaticamente, devendo ser criada manualmente pelo preparador.

Ela é acessada através do menu Ignição>Mapa de ponto 1.

O mapa de ponto 1 é o mapa principal de avanço de ignição e é apresentado da mesma forma que o mapa de combustível, tendo as colunas de MAP e linhas de RPM, além das células que indicam diretamente o valor do ponto de ignição naquele regime.

Abaixo vemos um mapa de ponto de ignição, típico de motor aspirado.



Quando se cria um mapa básico de ignição, não é difícil levantar os valores originalmente usados pelo fabricante, e dado a experiência com motores similares, é possível criar um mapa com avanço brando para depois ir incrementando até ter o mapa de avanço finalizado.

Os pontos críticos na hora de definir o mapa de ponto são as áreas de:

- Marcha lenta

- Torque máximo
- Potência máxima

Cada área tem seu impacto no funcionamento do motor e pode ser até perigoso para a integridade do mesmo, o uso de um avanço inadequado, como na área de torque máximo, por exemplo.

A **área de marcha lenta**, que corresponde a área de rotação mais baixa e baixa carga (500-1200RPM e menos de 50kPa no MAP) normalmente fica com cerca de 5 a 15 graus. A estabilidade de funcionamento do motor nessa área é que definirá o ponto adequado.

É aconselhável deixar uma boa área do mapa com o mesmo valor, para que o motor não varie a rotação conforme a temperatura do ar/água se altere ou a ventoinha do radiador entre em funcionamento.

A região de torque máximo do motor deve ter seu avanço cuidadosamente calibrado. O ideal é com um dinamômetro com freio de carga, estabilizar o motor nessa condição. Parte-se de um avanço baixo (15° por exemplo) e vai-se aumentando conforme se ganha torque na leitura do dinamômetro. Assim que o motor parar de ganhar torque, estaciona-se o avanço. Caso o motor apresente indícios de detonação, recua-se o avanço de forma a proteger a integridade do motor. A grande maioria dos motores tem o avanço em torque náximo entre os 20 e os 30 graus, dependendo da taxa e do combustível.

O avanço em potência máxima é o mais difícil de definir, pois nessa condição é difícil de ouvir os indícios de detonação e raramente consegue-se quantificar as melhoras ou pioras das mudanças de ponto sem o uso de um dinamômetro. Normalmente o valor do avanço fica acima do ponto em torque máximo, mas não há uma receita universal, principalmente se o motor for sobrealimentado. Para motores aspirados, a grande maioria fica entre 25 e 35 graus, dependendo também da taxa e combustível.

Para uma mesma rotação, as áreas de menor carga (leitura do MAP) necessitam de mais avanço, dado a característica de mistura menos densa ter combustão mais lenta. Isso faz com que o motor tenha uma resposta mais rápida, principalmente em regimes de cruzeiro e aceleração a meio acelerador, além da economia em baixos/médios regimes.

Uma vez definidos os mapas básicos de combustível e ponto o motor estará pronto para o próximo passo, que é dar a partida e manter o motor em funcionamento para dar início ao mapeamento propriamente.

Antes da primeira partida

É essencial ter alguns pontos verificados antes de iniciar o funcionamento do motor. Alguns dizem respeito principalmente à segurança. Para que nada de errado ocorra, tenha certeza de verificar esses ítens antes de partir o motor pela primeira vez:

Tenha um extintor carregado próximo ao carro.

C Verifique se a pressão da linha está correta e se não apresenta nenhum vazamento. Não inicie o funcionamento do motor antes de ter certeza absoluta que todo os eventuais pontos de vazamento sejam corrigidos.

- 🥤 A ventilação do ambiente deve ser garantida, pois o motor funcionará com misturas muito ricas durante o início da calibração.
 - Sempre conte com alguém para ajudar e evite trabalhar no carro sozinho, principalmente à noite.
- È Em caso de acerto fazendo percurso na rua, sempre faça com uma pessoa dirigindo e outra cuidando do laptop.

Primeira partida

Após a configuração do sinal de rotação, sensores de temperatura, sonda lambda e TPS e ter a certeza de seu funcionamento, é hora de experimentar a partida do motor. Para isso é necessário configurar os parâmetros de partida e o tempo de pulso durante a partida.

Clique no menu Partida e Aquecimento>Parâmetros de partida.



Ao abrir a janela dos parâmetros de partida, copie os parâmetros abaixo no seu computador. Os detalhes de cada função estão descritos no manual do usuário da MS1 Racing.

Nos campos de tabela de pulso de injeção durante a partida devem ser preenchidos com valores diretamente em milissegundos (mS) que os bicos devem pulsar durante a partida. Normalmente, esse tempo de pulso tende a ser cerca de 60-70% do valor do Req-Fuel na temperatura de trabalho do motor (acima dos 80 graus) e ele cresce conforme a temperatura da água diminui. Tente iniciar os campos com valores entre 5 e 10mS para bicos originais e caso o motor afogue durante a partida, basta pressionar o acelerador 100% durante a partida para que a injeção entre em modo "desafogamento" isso é, girar sem pulsar os bicos, para tentar desafogar o motor.

Após preencher os campos de tempo de pulso na partida, clique em **Gravar** e depois em **Fechar**.

1	🛿 Tem	po de pulso na	partida			×
	Pressu	rizar a bomba		Com s	inal RPM	•
Sangrar bicos (Prime)				Ao ligar		
Modo de Prime				Prime	padrão	-
, Tempo de pulso Prime padrão: (mS))	2.0	
	Usar te	mperatura Ar/Águ	а	Por te	mp água	•
	Tabela	de pulso de injeçã	ão durante	e a part	ida	
	-40 C	(mS)			10.	0
	-29 C	(mS)			10.1	0
	-18 C	(mS)			9.0	
	-7 C	(mS)			9.0	
	4 C	(mS)			9.0	
	16 C	(mS)			8.0	
	27 C	(mS)			7.0	
	38 C	(mS)			6.0	
	54 C	(mS)			5.0	
	71 C	(mS)			4.0	
	F1	Ler da central	<u>G</u> rav	Te	<u>F</u> ecl	nar

Continuando, abra o menu **Partida e Aquecimento> Outros** parâmetros de partida.

Você abrirá outra janela com 2 parâmetros importantes a serem preenchidos:

🔀 Outros parâmetros de partida	×		
Rotação de partida (rpm)	400		
Valor de TPS para desafogar na partida 200			
Combustível extra durante a partida:			
Enriquec, na primeira partida: Deslig	jado 💌		
Quantidade extra de combustível: (%)	0		
Se o tempo de pulso normal na partida for	10.0mS		
e a quantidade extra de combustível = 50	1% então		
o tempo de pulso total = 15.0mS			
F1 Ler da central Gravar	<u>F</u> echar		

Rotação de partida é a rotação a partir da qual a injeção entende que o motor pegou. Anote o valor da rotação com o motor de arranque em funcionamento e adicione 100. Copie o resultado pra esse campo.

Valor de TPS para desafogar na partida. É o valor do TPS em que os bicos são cortados durante a partida. Serve para desafogar o motor. Em caso de dúvida, deixe o campo com 200.

Copie também os valores abaixo na janela de *Enriquecimento pós-partida*. Grave as alterações feitas.

🧾 Enriq	uecimento pós-	partida (A9	5E) <u>×</u>
Tempor	izador do ASE	Cicl	los 💌
Tempo	total de duração de	50	
			,
Modo d	le atuação do ASE	Dec	cai 💌
Modo d	lo MAP durante o A	SE MA	P normal 🗾
Usar AS	E/MAP fixe com te	emp água ab	aixo 7.2
Tempo	de duração do ASI	E/MAP fixo	5
Valor do	o MAP fixo (kPa)		101
Tabela	de enriquecimento	pós-partida	
-40 C	(%)		30
-29 C	(%)		20
-18 C	(%)		15
-7 C	(%)		12
4 C	(%)		10
16 C	(%)		9
27 C	(%)		8
38 C	(%)		7
54 C	(%)		6
71 C	(%)		5
F1	Ler da central	<u>G</u> ravar	<u> </u>

8-) Calibração dos mapas de combustível e ponto

Aferindo o ponto de ignição

Terminadas as configurações dos parâmetros, conecte os bicos e experimente dar a partida, segurando o acelerador a meio curso. Se o motor for a álcool, utilize um spray WD40 ou similar, borrifando nas borboletas abertas, para facilitar a ignição.

Assim que o motor pegar, tente segurá-lo em funcionamento com o acelerador. Se o motor não pegar e apresentar backfires seguidos, reveja a ligação dos cabos de vela e a posição do distribuidor. Com o cilindro 1 em PMS, o cachimbo deve apontar para o cabo de vela do primeiro cilindro. Caso não use distribuidor, confira a ordem dos cabos de vela.

Conseguindo manter o motor em funcionamento, tente ir baixando a rotação até ele parar na marcha lenta, ajustando o batente da borboleta se necessário.

Nessa condição, com o motor já quente, é necessário conferir o ponto de ignição. Com uma pistola de ponto, confira se o ponto de ignição bate com o relógio indicador de avanço mostrado no computador.

Caso a leitura da pistola não coincida com o valor mostrado no relógio idicador de avanço, é necessário corrigir o campo **Posição** do sensor de rotação. Altere o valor desse campo até a leitura da pistola e do relógio indicador de avanço serem as mesmas.

Verifique se em todas as rotações a leitura da pistola bate com o relógio indicador de avanço. Uma vez confirmada a exatidão, pode-se dar início a calibração do mapa de combustível.

Calibração do mapa de combustível

Abra o menu *Afinação dos Mapas> Mapa de combustível 1.* Nessa tela, à esquerda você verá 6 relógios que serão úteis durante a calibração dos mapas, verá no centro a barra indicadora da tensão da sonda e à direita o mapa de combustível em 3D. Na parte de baixo é possível escolher entre os conjuntos de relógios prédefinidos, conforme a necessidade do usuário.

Durante o funcionamento do motor, um ponto verde indicará em qual posição do mapa está a célula ativa e um cursor em forma de X vermelho indicará qual célula está sendo modificada.

As células a serem modificadas podem ser escolhidas correndo-se o cursor através das teclas direcionais do teclado do computador ou laptop. As funções principais e suas respectivas teclas de acesso são:

- Q Enriquece a mistura em passos de 1%
- W-Empobrece a mistura em passos de 1%
- E-Enriquece a mistura em passos de 5%
- *R* Empobrece a mistura em passos de 5%
- N Gira o gráfico no sentido vertical
- M Gira o gráfico no sentido horizontal
- F-Leva o cursor até a célula ativa
- G Modo siga-me. O cursor segue a célula ativa no momento
- Z-Troca para modo 2D/3D
- CTRL-A Autotune (quando estiver corrigindo pela sonda)
- Alt-B Grava as alterações na memória da injeção.
- Teclas direcionais Correm o cursor pelo mapa.

Durante a calibração, deve-se manter o motor em funcionamento estável, fixando a posição do indicador verde sobre uma célula (cruzamento das linhas vertical e horizontal) e com as teclas $Q \in W$, ir enriquecendo ou empobrecendo a mistura até a leitura da sonda chegar ao valor desejado. Daí muda-se para a célula mais próxima e repete-se o mesmo procedimento. Após algumas células serem calibradas a contento, grava-se as alterações na memória Flash da injeção, pressionando-se a tecla **S**.

O procedimento de calibração é muito facilitado com o uso de um dinamômetro, em conjunto com a função "siga-me" habilitada e o Autotune em funcionamento. O resultado é melhor ainda com o uso de sonda wideband. Para habilitar o autotune, pressione CTRL-A e coloque o motor em condição de funcionamento que case com as células de RPM e MAP e automaticamente o valor irá se modificar buscando o valor de sonda que estiver especificado no mapa lambda.



Calibrando o mapa de combustível

Antes de iniciar a calibração do mapa, é necessário desabilitar a aceleração rápida para que ela não interfira nas leitura da sonda e cause falsa interpretação.

Acesse o menu **Configurações básicas> Assistente de** aceleração rápida e no campo **TPS Dot Treshold** coloque o valor **1000**. Isso irá desabilitar completamente a correção de rápida e deixará a mistura a cargo exclusivamente do mapa de combustível.

Para iniciar a calibração do mapa de combustível, é necessário que o motor já esteja funcionando em temperatura normal e em marcha lenta. É absolutamente necessário também que a sonda lambda esteja funcionando perfeitamente, o que pode ser observado pelo relógio indicador de tensão da sonda. Se estiver usando sonda narrowband (comum) essa tensão deve variar de 0 a 1.000mV aproximadamente. Lembrando que a sonda narrowband somente serve para a calibração das áreas em que a mistura deve ficar estequiométrica, pois fora dessa área, a precisão dela é insuficiente para a utilização como padrão de calibração.

As áreas de mistura estequiométrica são normalmente as áreas de marcha lenta, em torno dos 1000RPM e 20-40KPa e a área de uso em regime de cruzeiro, até cerca de 3500RPM e 50-65KPa.

Em caso de motores com comando mais agressivo, pode ser que a área de marcha lenta tenha que trabalhar com mistura mais rica para que se consiga estabilizar a marcha lenta. O mesmo ocorre quando se usa bicos com alta vazão em motores turbo. Cada setup terá sua necessidade de mistura em marcha lenta. O exemplo aqui dado refere-se a motores com comandos e bicos originais.



Com o motor em marcha lenta, entre no menu Afinação dos Mapas>Mapa de combustível 1.

Com as teclas de seta, leve o cursor até as células próximas a área onde a bolinha verde está estacionada e com as teclas Q e W, altere a mistura para cima e para baixo até a barra indicadora da sonda lambda ficar oscilando entre rico e pobre. A autoridade da correção da sonda lambda deve estar em 0% para que ela não interfira na calibração do mapa.

A injeção atualiza os dados a cada segundo, então lembre-se que é necessário esperar um pouco até o motor responder às alterações feitas no mapa. A resposta do motor não é instantânea.

Procure manter as células próximas com o mesmo valor de VE para que pequenas variações de rotação não causem variações grandes de mistura, o que pode criar instabilidades e variações de RPM.

Com o carro em ponto morto, eleve a rotação para a próxima célula e faça o mesmo procedimento, mantendo a mistura estequiométrica na maior faixa possível de RPM com pouca carga.

Estando o motor em ponto morto, essas áreas corresponde à parte baixa do mapa, tipicamente a faixa de 1000 a 4000RPM e 20-40KPa.

Você pode acessar outras células, com mais carga ligando os faróis e ar-condicionado do carro, criando carga para o motor e fazendo com que ele caia em celulas com maior valor de MAP. Quanto maior for a área que conseguir calibrar com o motor em ponto morto, mais fácil será a calibração em percurso com o carro, quando tiver que dar as primeiras voltas acertando o carro em tempo real.

Se tiver acesso a um dinamômetro com freio de carga, o processo de calibração é mais facilmente concluído, já que pode-se estabilizar o funcionamento do motor em determinada RPM e MAP e daí basta procurar a mistura correta com as teclas Q e W.

Se estiver fazendo a calibração durante um percurso, acostume-se a utilizar o freio e o acelerados ao mesmo tempo para estabilizar a rotação e o valor do MAP em pontos desejados.

Normalmente marchas longas (4.a ou 5.a marcha) apresentam melhores resultados. Caso a leitura da sonda caia rapidamente, alivie o acelerador até conseguir acertar a célula correspondente e ter a leitura desejada. Sempre acelere devagar e suavemente, pois com a aceleração rápida desabilitada, o carro irá apresentar hesitações aos movimentos rápidos do acelerador. Caso o motor não apresente hesitação ao movimento rápido do acelerador, é sinal que a mistura está muito rica nessa faixa, devendo ser empobrecida.

Evite gravar o mapa (**Alt-B**) muito frequentemente. Faça isso apenas depois de uma área relativamente grande ter sido afinada. É normal a cada gravação do mapa o motor apresentar uma hesitação, indicando que o processador atualizou a memória Flash. Por isso mesmo, acostume-se a gravar o mapa apenas quando o motor estiver na marcha lenta. Isso evita trancos na mecânica.

Uma área do mapa estará afinada quando o motor passar por ela sem apresentar falhas, quedas ou aumentos bruscos no valor da sonda e ela não apresentar degraus entre células próximas.

Podemos definir a grosso modo que um mapa bem afinado tem a aparência de dunas de areia enquanto um mapa mal afinado terá a aparência de montanhas rochosas.



Um mapa mal acertado terá a aparência como esse da figura acima, indicando claramente degraus entre as áreas de baixa carga e as ';area de alta carga. Em funcionamento, isso se traduz em hesitações, engasgos ou mesmo falhas de ignição por excesso ou falta de combustível.



Quando o mapa estiver bem afinado, ele terá a aparência desse outro mapa, que indica claramente a inexistência de degraus abruptos no tempo de pulso ao longo do mapa. Um motor funcionando com o mapa afinado dessa maneira terá seu funcionamento suave e sem hesitações, em todas as faixas de uso.

É importante fazer a calibração dos mapas com a temperatura do ar estável e num valor não muito maior que a temperatura ambiente.

Se o motor ficar durante muito tempo na marcha lenta, o sensor de temperatura do ar será aquecido pela temperatura do coletor de admissão, e não fará a leitura correta do fluxo de ar.

Isso indicará ao módulo uma temperatura errônea do ar admitido, causando uma variação de mistura por conta da correção pela temperatura que a Megasquirt faz.

Se observar variações na leitura da sonda para pobre e o motor ficar instável após um certo tempo de funcionamento em marcha lenta, será necessário reposicionar o sensor para um local onde ele não sofra essa interferência pelo calor do coletor de admissão.

Para identificar esse problema, basta observar a temperatura do ar no laptop após alguns minutos de funcionamento em lenta. Se a temperatura passar dos 50 graus, é sinal que o sensor deve ser reposicionado. Um acerto mais refinado na autoridade da correção pela sonda também pode diminuir esse comportamento.

9-) Correção de aceleração rápida

Correção de aceleração rápida

A correção de aceleração rápida é um enriquecimento adicional da mistura aplicado toda vez que o acelerador é pressionado, cessando logo que a borboleta estabilize na nova posição.

Se o motor, que estiver trabalhando com RPM e carga estáveis sofrer uma abertura da borboleta, existe uma tendência da mistura empobrecer, devido as diferenças dinâmicas de fluxo entre o ar e o combustível, principalmente a diferença de inércia entre eles, pois o ar trafega a uma velocidade maior que o combustível líquido nessa condição. Para corrigir esse comportamento, a mistura tem que ser enriquecida sempre que o acelerador é pressionado, para manter o lambda correto e evitar os solavancos causados pela falta de potência súbita devido à mistura empobrecida.

A correção de rápida pode ser aplicada de 2 maneiras principais:

Pela variação do TPS	A injeção dispara a correção de rápida quando a variação do TPS for maior que o valor pré-
(TPS Dot)	definido pelo calibrador, em 4 estágios.
Pela variação do MAP (MAP dot)	A injeção dispara a correção de rápida quando a variação do MAP for maior que o valor pré- definido pelo calibrador, em 4 estágios.

A duração desse enriquecimento, também pode ser configurada, de forma que somente seia inietada a quantidade suficiente de combustível para que a mistura se mantenha correta durante essa fase transitória.

Para o correto acerto da correção, é imprescindível que se tenha a sonda lambda, narrow ou wideband instalada e funcionando corretamente.

Também é absolutamente necessário que os mapas de combustível e ponto de ignição estejam completamente acertados e com valores totalmente estáveis em todo o mapa.

NÃO INICIE O ACERTO DA CORREÇÃO DE RÁPIDA ANTES DOS MAPAS DE COMBUSTÍVEL E PONTO ESTAREM COMPLETAMENTE AFINADOS.

O que é o TPSdot e o MAPdot?

TPSdot é o valor dado à rapidez com que o TPS é acionado, ou seja, velocidade de abertura da borboleta.

O TPS fornece uma voltagem de 0 a 5V, indo de 0 (borboleta fechada) até 5V (borboleta totalmente aberta.

A Megasquirt mede a velocidade com que essa voltagem muda, e decide qual dos valores de T.I. deve ser acrescentado ao tempo de pulso principal. O TPSdot é expresso em Volts/segundo (V/s). Se você pressiona o pedal,

partindo dele totalmente fechado (0 volts) e vai até a abertura total (5 volts) no tempo de 1 segundo, seu TPSdot é igual a 5 volts por segundo (5V/s). Se no entando, você acelera mais lentamente, e percorre o curso total dele

em 2 segundos, seu TPSdot agora é de 2,5 volts por segundo (2,5V/s). Porém, se você pisa rapidamente no acelerador, e percorre o curso total em

0,5 segundos, então seu TPSdot agora será de 10 volts por segundo (10V/s).

Então, uma aceleradina bem leve, com abertura da borboleta bem lenta, pode ter um TPSdot de menos de 1V/s, o que significaria que demoraria 5 segundos para abrir totalmente a borboleta.

É importante o calibrador DOMINAR esse sistema e estar familiarizado com essa unidade de medida que a Megasquirt usa, pois ela será a base da correção de rápida que fará no carro e é ela que deixa o carro prazeroso de acelerar, com a sensação de empurrar o carro com o pé.

Uma correção mal-acertada, corrigindo pouco deixa o carro sem resposta imediata e uma correção em demasia deixa o carro gordo toda vez que pisar no pedal, além de deixá-lo mais gastão.

Os parâmetros que definem o método de correção de rápida estão no menu Configurações básicas>Aceleração rápida.

	🔀 Accel Decel Trigger dot		×				
	Accel Enrichmen	ts Trigger:	Variação TPS(DT				
	Accel Timer		Segundos	•			
	Decay Accel Enr Accel value at er	ichment: nd of Accel Time:	Nenhum(DT) (mS) 0.0	•			
	Turn Decel Enric Cut Decel Setpoi	h off when : int: (kPa)	Nunca 3	<u>•</u>			
	If MAPdot: Turn Accel Enric Turn Accel Enric F1 Ler da ce	ch off in boost ch off during entral <u>G</u> rav	Nunca Normal*^ var <u>E</u> echa				
Correção fei	ta por	Variação T Define o r seja, se o borboleta Normalme	TPS/Variação método de dis processador ou se monit ente se usa o 1	MAP sparo da co monitora a ora o sina rPS.	orreção, ou posição da al de MAP.		
Timer da correção Suavização da correção		Define se o tempo de duração da correção é contado em tempo ou em ciclos de ignição. Normalmente usa-se tempo (segundos). Nenhum/Suaviza Define se o enriquecimento adicional é cortado abruptamente no final do tempo, ou se ele decai suavemente até cessar por completo.					
						T.I. no final o	da correção
Desabilita empobr. de desaceleração :		Nunca/Com Kpa acima de Desabilita o recurso de empobrecimento de desaceleração, quando o acelerador é aliviado com o motor pressurizado. Isso evita uma condição de mistura pobre ao se aliviar o pé com turbina cheia.					
Desab. Corr. Rápida com pressão:		Nunca/Com pressão Se estiver usando correção por variação de MAP, esssa função desabilita a correção de rápida sempre que o motor estiver pressurizando.					
Desab. Corr. Rápida durante ASE:		Normal/De Desabilita	esligado dura a correção de	nte ASE e rápida du	rante a fase		

9-) Correção de aceleração rápida

Assistente de correção de rápida

O Assistente de correção de rápida é acessado através do menu Configurações básicas>Assistente de aceleração rápida.



Em sua parte superior, temos 2 conjuntos principais de campos numéricos, um conjunto pro MAPdot e um pro TPSdot.

Cada conjunto desses possui 8 campos, 4 pro TPSdot e 4 pro T.I. correspondente a ser adicionado ao tempo de injeção principal.

O conjunto do TPSdot tem os campos **Rate(v/s)** onde deve ser inserido os valores de TPSdot de forma crescente, do campo inferior até o superior, em 4 estágios.

O conjunto **Valor(ms)** deve ser preenchido com o tempo de injeção em milissegundos a ser adicionado ao seu respectivo TPSdot.

Caso queira fazer a correção via MAPdot, o procedimento é o mesmo, apenas preencha os valores desejados no conjunto de campos do MAP.

Durante o funcionamento do motor, uma vez que o processador identificou que houve variação no sinal do TPS, ele calcula o TPSdot e consulta nos 4 valores qual se aproximamais do valor lido e qual é o T.I. que deverá adicionar ao tempo de pulso de injeção, de forma a manter a mistura no valor correto e evitar que o motor apresente hesitação. Por usar 4 níveis independentes de velocidade na taxa de variação do sinal, pode-se otimizar essa correção de forma que com acelerações mais brandas, apenas uma pequena correção seja aplicada, e caso o pedal seja pressionado com mais rapidez, uma correção mais intensa seja feita, otimizando o processo todo, não desperdiçando combustível e melhorando em muito a dirigibilidade do veículo.

Tempo de pulso a ser adicionado ao tempo de pulso principal.
Taxa de variação do sinal do MAP em KPA por segundo.
Taxa de variação do sinal do TPS em volts por segundo.
Tempo de pulso a ser adicionado ao tempo de pulso principal.
Seleciona se a correção é feita via MAP ou TPS
Mínima variação do sinal do MAP para disparar a correção de rápida. Normalmente usa-se entre 100 e 300 KPa/s
Duração em segundos em que o enriquecimento é aplicado. Usa-se entre 0,1 e 0,3 segundos.

TPSdat Thrashold	É a consibilidado do disporo do corroção
	Abaixo desse valor, o processador entende que a variação é normal e não deve ativar a correção. Normalmente usa-se entre 0,5 e 1,0 v/s.
Desaceleração	Porcentagem em que o tempo de pulso principal é reduzido durante o fechamento da borboleta (desaceleração). Da mesma forma que existe a tendencia a empobrecer a mistura durante a abertura da borboleta, existe um efeito contrário (engorda) da mistura quando se fecha a borboleta. Esse campo permite que se reduza o efeito de engorda no fechamento da borboleta e evita que o motor embaralhe ao se tirar o pé do acelerador. 100% nesse campo significa que não se reduz o tempo de pulso durante o fechamento. 80% significa que se retira 20% do tempo de pulso principal e assim por diante. Valores normais ficam entre 80 e 90%. Caso queira-se desabilitar essa função, basta deixar com o valor em 100%.
Enriquecimento para aceleração a frio	Tempo de pulso adicional sempre que o motor estiver em fase de aquecimento. Esse valor é somado ao tempo de pulso principal, independente do valor do TPSdot ou MAPdot
Multiplicador para aceleração a frio	Multiplicador da correção quando o motor estiver em fase de aquecimento. Com o motor frio, existe a necessidade de maior enriquecimento nas correções, devido à condensação do combustível nas paredes do coletor e dutos do cabeçote. Esse campo multiplica os valores aplicados nos 4 estágios definidos inicialmente. 150% significa que os tempos de pulso adicionais serão 50% maiores, sempre que o motor estiver em fase de aquecimento. 100% significa que os valores aplicados não sofrerão alteração, quando o motor estiver em aquecimento. Valores comuns são 120-130% com gasolina e 150-200% com álcool. Assim que o motor chegar na temperatura normal de trabalho, esse campo é ignorado.

Procedimento de acerto da correção de rápida

Para que seja possível o correto acerto da correção de rápida, é essencial ter a tabela de combustível completamente afinada nas condições de funcionamento estático, em toda a faixa de utilização do motor. Isso significa que em qualquer condição de RPM e carga, o fator lambda do motor deve permanecer estável no valor desejado, seja em marcha lenta, meia carga ou com carga máxima.

Se a tabela de VE não estiver consistente em toda a faixa, a variação na mistura em áreas diversas do mapa irá mascarar a correção de rápida e você não conseguirá um acerto satisfatório em toda a faixa de RPM.

Após se certificar que a tabela de VE está afinada, entre no menu **Configurações básicas>Aceleração rápida** deixando os campos inicialmente com os seguintes parametros:

Correção disparada por : Variação TPS Temporizador da correção: Segundos Suavização do enriquecimento: Suaviza Tempo de pulso no final da correção: 0.0 Desabilita enriquecimento na desaceleração: Nunca

Após definir os parâmetros básicos de correção de rápida, acesse o menu **Configurações básicas>Assistente de aceleração rápida**. Preencha os campos com os valores iniciais abaixo:

Rate (v/s)	Valor (ms)	
20.0	0.0	
20.0	0.0	
20.0	0.0	
20.0	0.0	
MapDot mínimo p Tempo de acelera TPSdot Threshold Desaceleração (% Enriquecimento p Multiplicador p/ ac	/ acionamento : ção (s): d (v/s): b): b/ acel. a frio (ms): cel. a frio (%):	1000 0.2 0.5 100 4.0 150

Com esses valores, não haverá correção de rápida e o carro deverá ser conduzido bem suavemente, de forma que se confirme que o mapa de combustível está corretamente afinado.

Mantenha o carro em terceira marcha, com o acelerador em torno de 20% e pise suavemente no acelerador, de forma a imprimir carga no motor.

Se pisar bem suavemente, não irá sentir a falta de correção de rápida, mas se pisar cada vez mais rápido, irá perceber que a mistura irá empobrecer e o carro começará a "engolir".

Experimente acelerar algumas vezes, suave e progressivamente até que sinta o motor engolir. Repita o mesmo movimento do acelerador mais algumas vezes, na mesma velocidade e veja no indicador do TPSdot (barra vermelha) qual é o valor em que o motor pede o primeiro degraus de correção.

Digamos que o motor engula com 0,5V/s. Coloque então 0.5 no primeiro campo inferior e no campo à sua direita coloque 0.1mS de T.I.

Faça o mesmo movimento com o acelerador e sinta se o motor agora pára de engolir. Se não parar, aumente o campo T.I. em passos de 0,1mS, até que o motor pare de engolir com o movimento do acelerador indicando 0,5V/s no TPSdot.

Uma vez definido o menor valor de correção, deve-se pisar um pouco mais rápido no acelerador, até sentir que o carro precisa novamente de correção. Veja qual é o valor da variação na barra indicadora e coloque esse valor nos 3 campos superiores (deixe o primeiro campo inferior inalterado).

Digamos que você sente o carro pedir correção com 2.0 v/s. Coloque esse valor nos 3 campos superiores e aumente o campo Valor(ms) em passos de 0.1mS de cada vez, até não sentir mais o motor engolir e a sonda não acusar mistura pobre ao acelerar.

Proceda da mesma forma para os dois últimos campos, aumentando cada vez mais a velocidade do pisar no acelerador e corrigindo o valor de tempo de pulso a ser adicionado, até que as 4 casas estejam corretamente preenchidas. Provavelmente os valores serão uma escala progressiva com o dobro dos valores do campo imediatamente inferior, por exemplo:

Rate (v/s)	Valor (ms)
8.0	12.0
4.0	6.0
2.0	3.0
1.0	1.5

Os valores de tempo de pulso a serem usados variam com a vazão dos bicos. Bicos com baixa vazão tendem a usar valores maiores de correção e bicos de alta vazão usam valores menores. Não existe um valor padrão a ser usado em qualquer configuração, por isso é muito importante que se siga esse procedimento para ter um ponto de partida.

Porém, dificilmente ultrapassam o valor do Req_Fuel em configurações normais. Se os valores do seu acerto ficarem muito abaixo ou muito acima do valor do Req_Fuel, reveja a configuração do programa desde o começo.

A necessidade de correção também varia com a RPM do motor, sendo que em altas rotações a correção é praticamente desnecessária. Por isso faça os testes e os acertos em rotações mais baixas, onde a necessidade de correção é maior.

Também é importante fazer poucas alterações de cada vez durante o ajuste fino, e também mexer apenas nos campos que necessitam ser afinados. Identificar qual o campo que precisa de retoque é essencial para não perder o trabalho todo de uma vez.

O tipo de combustível também interfere muito na correção. Gasolina necessita de bem menos correção que álcool, que por usa vez necessita menos que metanol. A temperatura do coletor de admissão e do ar admitido é importante durante a fase de acerto, por isso certifique-se de proceder os ajustes somente com o motor em temperatura de trabalho normal.

Sistema com 2 bancadas (suplementar)

A MS1 Racing pode trabalhar com 2 bancadas de bicos, sendo uma de baixa vazão e outra de alta vazão. Essa configuração é utilizada quando uma bancada apenas não é capaz de suprir toda a necessidade de combustivel do motor ou quando se precisa de uma bancada de baixa vazão para se poder deixar o carro mais civilizado em baixos regimes.

Num motor 4 cilindros, deve-se montar todos os bicos de baixa vazão em uma bancada e os de alta vazão em outra.

Na MS1 Racing, se usar essa configuração, todos os bicos irão pulsar simultaneamente, pois ela possui apenas 1 saídas independentes para os bicos, sendo assim, cada saída irá acionar todos os bicos de sua bancada respectiva.

O sistema de alimentação suplementar funciona da seguinte forma: Inicialmente, apenas a bancada de baixa vazão alimenta o motor, até o momento da transição, que pode ser feita por pressão no coletor, por RPM ou por TPS.

Se por exemplo usa-se a pressão no coletor como disparo da segunda bancada, em 120Kpa, no momento em que se atinge essa pressão no coletor, o tempo de pulso da bancada de baixa vazão se reduz e ao mesmo tempo entra em funcionamento a bancada de alta vazão, MANTENDO O MESMO FLUXO EFETIVO DE COMBUSTIVEL INJETADO NO MOTOR, porém, agora com folga no duty-cycle.

Isso é feito para que não se precise utilizar um segundo mapa para a bancada suplementar.

O mesmo mapa de EV continua sendo usado, pois o cálculo do dutycycle da bancada suplementar é feito pelo processador, de forma que seja transparente ao calibrador e ele continue calibrando o motor utilizando apenas um mapa, sem degraus no mapa.

Para que isso seja possível, é necessário ter em mãos a vazão exata dos bicos utilizados, pois a Megasquirt utiliza esses valores no cálculo do tempo de pulso.

Por exemplo, se a bancada de baixa vazão é composta por bicos de 30 libras/hora e a bancada de alta vazão é feita com bicos de 160 libras/hora, são esses os valores que deverão ser utilizados na configuração da injeção suplementar.

A bancada suplementar também deve obrigatoriamente usar sempre bicos maiores que os da bancada principal.

Abaixo temos o diagrama de como devem ser ligados os bicos, quando usar 2 bancadas.

Reparem que a bancada de baixa vazão tem SEMPRE que ser ligada ao fio amarelo grosso.

Caso utilize bicos de baixa impedância na bancada de alta vazão, será necessário o uso de um Peak-and-Hold compatível com os bicos.



Clique no menu "Avançado>Injeção suplementar" para abrir a janela de configuração:

njeção suplementar arâmetros de injeção suplementar ÃO APLICÁVEL COM DUPLA-TABELA (DT) lodo de injeção suplementar: Baseada em pressão ancada 2 desligada até: onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 relta de transição contrária (units as above) 10		
arâmetros de injeção suplementar ÃO APLICÁVEL COM DUPLA-TABELA (DT) lodo de injeção suplementar: Baseada em pressão ancada 2 desligada até: 'onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 lelta de transição contrária (units as above) 10	jeção suplementar	
AO APLICAVEL COM DUPLA-TABELA (DT) odo de injeção suplementar: Baseada em pressão ancada 2 desligada até: onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 elta de transição contrária (units as above) 10	arâmetros de injeção suplei	mentar
lodo de injeção suplementar: Baseada em pressão ancada 2 desligada até: onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 relta de transição contrária (units as above) 10	AO APLICAVEL COM DUPLA	-TABELA (DT)
ancada 2 desligada até: onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 elta de transição contrária (units as above) 10	odo de injeção suplementar	: Baseada em pressão 🖪
onto de transição (RPM/100,KPa,TPSADC) 120 elta de transição contrária (units as above) 10	ancada 2 desligada até:	
elta de transição contrária (units as above) 10	onto de transição (RPM/100,	KPa,TPSADC) 120
	elta de transição contrária (u	inits as above) 10
ntão reduz hancos 1 o 2 nelo Eator do Escala	tão reduz hancos 1 e 2 nel	n Fator de Escala
itao reduz bancos r e z pelo rator de Escala	nao reduz bancos rez per	
ator de Escala (Fluxo primario/Fluxo total) 255	ator de Escala (Fluxo primar	IO/FIUXO total) 255
egundo parâmetro de transição Desligado	gundo parâmetro de transi	ção Desligado 🗖
egundo parâmetro de transição Desligado ransição c/ 1 ou 2 parâmetros One condition	egundo parâmetro de transi :ansição c/ 1 ou 2 parâmetro	ção Desligado
egundo parâmetro de transição Desligado ransição c/ 1 ou 2 parâmetros One condition	egundo parâmetro de transi ransição c/ 1 ou 2 parâmetro estique a chave após mudar	ção Desligado

Modo de injeção suplementar	Variável usada para acionar a bancada suplementar, pode ser baseada em pressão, TPS ou RPM
Ponto de transição	Valor usado para chavear a segunda bancada.
	RPM > Se fizer o acionamento por RPM, usar o valor de RPM dividido por 100. Por exemplo, 4000RPM=40
	MAP > Se usar MAP pra acionar a segunda bancada, ente com o valor digitalizado do MAP. Por exemplo, 100Kpa=64
	TPS > Se usar TPS, use tb valor digitalizado.
Delta de transição contrária	É a histerese no momento de voltar à bancada 1. Se usar 40 no campo RPM e usar 2 nesse campo, a bancada é acionada com 4000RPM e desacionada com 3800.
Reduz banco 1 e 2 pelo fator de escala	Variável mais importante do sistema. É a relação entre as vazões dos bicos primários e secundários e é calculada como: primário / (primário + secundário) x 512
	Ex. primário=30 lb/h secundário=160lb/h
	30/(30+160) x 512 = 80
	Entre com 80 nesse campo. O valor máximo é 255, que corresponde a bicos primários e secundários com a mesma vazão



Revisão C - março 2013



Revisão C - março 2013

