


Diagrama de Ligação MS1 Light 6 cilindros

Anote a ordem de ignição do seu motor aqui:

A= B= C= D= E= F=

MSRacing


MSR



Atenção

É obrigatório o uso de fusível de 3A na bobina, até os parâmetros de Dwell estarem afinados. A garantia não cobre drivers de ignição queimados por Dwell incorreto.

Pinagem da injeção



unir os 2 fios pretos somente no polo da bateria

